

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/odkurzacz-reczny-12v-bhhv320j-black-decker-p-153852.html>



Odkurzacz ręczny 12V BHHV320J BLACK+DECKER

Cena	267,96 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	AGDBDEODK0024
Kod producenta	BHHV320J
Kod EAN	5035048712702
PKWiU	27.51.21.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Tytanowy, Niebieski
- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Bez worka
- **Pojemność dla brudu suchego:** 0,7 l
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Moc maksymalna:** 24 W
- **Czas pracy:** 20 min
- **Pojemność baterii:** 2 Ah
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Czas ładowania:** 5 godz
- **Maks. moc ssania:** 25 AW
- **Waga produktu:** 1,1 kg
- **Czyszczenie powierzchni:** Tapicerka
- **Rodzaj czyszczenia:** Suche
- **Metoda oddzielania zanieczyszczeń:** Cykloniczny
- **Ilość prędkości:** 2
- **Indeks naprawialności:** 6.4
- **Szczelinówka:** Tak
- **Rurka teleskopowa:** Nie
- **Montaż szczoteczki ssącej:** Nie
- **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni., Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Tytanowy, Niebieski
- **Rodzaj pojemnika na kurz:** Bez worka
- **Pojemność dla brudu suchego:** 0,7 l

Moc:

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Moc maksymalna:** 24 W
- **Czas pracy:** 20 min
- **Pojemność baterii:** 2 Ah

-
- **Napięcie baterii:** 18 V
 - **Czas ładowania:** 5 godz
 - **Maks. moc ssania:** 25 AW

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,1 kg

Wydajność:

- **Czyszczenie powierzchni:** Tapicerka
- **Rodzaj czyszczenia:** Suche
- **Metoda oddzielania zanieczyszczeń:** Cykloniczny
- **Ilość prędkości:** 2
- **Indeks naprawialności:** 6.4

Zawartość opakowania:

- **Szczelinówka:** Tak
- **Rurka teleskopowa:** Nie
- **Montaż szczoteczki ssącej:** Nie

Ergonomia:

- **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych warunkach lub na mokrej powierzchni., Używać zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Odkurzacz zawiera elementy elektryczne, nie wolno go wyrzucać do zwykłego śmietnika.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS04: Gazy pod ciśnieniem