

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/patona-premium-grip-power-hand-ph10-z-wbudowanym-powerbankiem-p-171336.html>



PATONA Premium Grip Power Hand PH10 z wbudowanym powerbankiem

Cena	69,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	GAMPTOSTR0001
Kod producenta	4202
Kod EAN	4055655253376
PKWiU	27.20.23.0

Opis produktu

- **Kompatybilność ładowarki:** Telefon komórkowy/Smartfon
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Całkowita moc wyjściowa:** 20 W
- **Szerokość produktu:** 35,1 mm
- **Głębokość produktu:** 205 mm
- **Wysokość produktu:** 35,1 mm
- **Waga produktu:** 286 g
- **Pojemność baterii:** 10000 mAh, 37 Wh
- **Źródło ładowania:** USB Type-C
- **Wbudowane radio:** Nie
- **Głębokość opakowania:** 39,3 mm
- **Szerokość opakowania:** 266 mm
- **Wysokość opakowania:** 111,1 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 430 g
- **Ilość sztuk:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiaj urządzenia w wilgotnym miejscu ani narażonego na bezpośrednie działanie wody., Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odłącz je od źródła zasilania., Unikaj ekstremalnych temperatur oraz bezpośredniego nasłonecznienia.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kompatybilność ładowarki:** Telefon komórkowy/Smartfon
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 1
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Całkowita moc wyjściowa:** 20 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 35,1 mm
- **Głębokość produktu:** 205 mm
- **Wysokość produktu:** 35,1 mm
- **Waga produktu:** 286 g

Wydajność:

- **Pojemność baterii:** 10000 mAh, 37 Wh
- **Źródło ładowania:** USB Type-C
- **Wbudowane radio:** Nie

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 39,3 mm
- **Szerokość opakowania:** 266 mm
- **Wysokość opakowania:** 111,1 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 430 g

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** USB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiaj urządzenia w wilgotnym miejscu ani narażonego na bezpośrednie działanie wody., Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, odłącz je od źródła zasilania., Unikaj ekstremalnych temperatur oraz bezpośredniego nasłonecznienia.