

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyn-do-czyszczenia-kuchenek-mikrofalowych-frischer-0-5l-p-161997.html>



Płyn do czyszczenia kuchenek mikrofalowych Frischer 0,5l

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 34,76 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | CHMFRCPMA0002 |
| Kod producenta | FR00001_500 |
| Kod EAN | 5900488904881 |
| PKWiU | 20.41.32.0 |

Opis produktu

- **Producent:** Frischer
- **Typ produktu:** Płyn do czyszczenia urządzeń
- **Przeznaczenie:** Kuchenka mikrofalowa
- **Łatwość obsługi:** Tak
- **Pojemność:** 0,5 l
- **Rodzaj opakowania:** Butelka ze spryskiwaczem
- **Ilość:** 1 szt.
- **Materiał opakowania:** Tworzywo sztuczne
- **Ostrzeżenia:** Nie wylewać do kanalizacji ani ścieków., Unikać uwolnienia do środowiska., Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Trzymać z dala od dzieci., Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Producent:** Frischer
- **Typ produktu:** Płyn do czyszczenia urządzeń
- **Przeznaczenie:** Kuchenka mikrofalowa
- **Łatwość obsługi:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Pojemność:** 0,5 l

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Butelka ze spryskiwaczem
- **Ilość:** 1 szt.
- **Materiał opakowania:** Tworzywo sztuczne

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wylewać do kanalizacji ani ścieków., Unikać uwolnienia do środowiska., Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Trzymać z dala od dzieci., Unikać kontaktu ze skórą i oczami.