

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyn-do-czyszczenia-kuchenek-mikrofalowych-frischer-0-5l-p-161997.html>



## Płyn do czyszczenia kuchenek mikrofalowych Frischer 0,5l

Cena	<b>34,76 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CHMFRCPMA0002</b>
Kod producenta	<b>FR00001_500</b>
Kod EAN	<b>5900488904881</b>
PKWiU	<b>20.41.32.0</b>

### Opis produktu

- **Producent:** Frischer
- **Typ produktu:** Płyn do czyszczenia urządzeń
- **Przeznaczenie:** Kuchenka mikrofalowa
- **Łatwość obsługi:** Tak
- **Pojemność:** 0,5 l
- **Rodzaj opakowania:** Butelka ze spryskiwaczem
- **Ilość:** 1 szt.
- **Materiał opakowania:** Tworzywo sztuczne
- **Ostrzeżenia:** Nie wylewać do kanalizacji ani ścieków., Unikać uwolnienia do środowiska., Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Trzymać z dala od dzieci., Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Producent:** Frischer
- **Typ produktu:** Płyn do czyszczenia urządzeń
- **Przeznaczenie:** Kuchenka mikrofalowa
- **Łatwość obsługi:** Tak

#### Waga i rozmiary:

- **Pojemność:** 0,5 l

#### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Butelka ze spryskiwaczem
- **Ilość:** 1 szt.
- **Materiał opakowania:** Tworzywo sztuczne

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wylewać do kanalizacji ani ścieków., Unikać uwolnienia do środowiska., Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Trzymać z dala od dzieci., Unikać kontaktu ze skórą i oczami.