

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/plyn-do-czyszczenia-piekarnikow-frischer-1l-p-162008.html>



Płyn do czyszczenia piekarników Frischer 1l

Cena	41,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CHMFRCPMA0003
Kod producenta	FR00003_1000
Kod EAN	5900488904997
PKWiU	20.41.32.0

Opis produktu

- **Producent:** Frischer
- **Łatwość obsługi:** Tak
- **Przeznaczenie:** Kuchnia
- **Typ produktu:** Płyn do czyszczenia urządzeń
- **Pojemność:** 1 l
- **Ilość:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Butelka ze spryskiwaczem
- **Materiał opakowania:** Tworzywo sztuczne
- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Nie wylewać do kanalizacji ani ścieków., Unikać uwolnienia do środowiska., Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Producent:** Frischer
- **Łatwość obsługi:** Tak
- **Przeznaczenie:** Kuchnia
- **Typ produktu:** Płyn do czyszczenia urządzeń

Waga i rozmiary:

- **Pojemność:** 1 l

Dane opakowania:

- **Ilość:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Butelka ze spryskiwaczem
- **Materiał opakowania:** Tworzywo sztuczne

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Nie wylewać do kanalizacji ani ścieków., Unikać uwolnienia do środowiska., Unikać kontaktu ze skórą i oczami.