

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/podgrzewacz-do-wody-maestro-mr-084-p-150819.html>



Podgrzewacz do wody MAESTRO MR-084

Cena	143,54 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDMEOCZE0081
Kod producenta	MR-084
Kod EAN	4820177140547
PKWiU	27.51.25.0

Opis produktu

- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
- **Rodzaj pompy:** Ręczna, Elektryczna
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Wskaźnik poziomu wody:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Typ czujnika:** Dotykowy
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 4,5 l
- **Materiały:** Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Moc:** 750 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 365 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Wbudowana pompa wodna:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy., Przed czyszczeniem, wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania., Unikaj kontaktu z wodą podczas użytkowania.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Funkcja utrzymywania temperatury:** Tak
- **Rodzaj pompy:** Ręczna, Elektryczna
- **Typ kontroli:** Przyciski, Dotyk
- **Kolor produktu:** Biały, Szary
- **Wskaźnik poziomu wody:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Typ czujnika:** Dotykowy
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 4,5 l

Konstrukcja:

- **Materiały:** Stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

Moc:

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
 - **Moc:** 750 W
 - **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 365 mm
- **Głębokość produktu:** 290 mm

Ergonomia:

- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Wbudowana pompa wodna:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy., Przed czyszczeniem, wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania., Unikaj kontaktu z wodą podczas użytkowania.