

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/pralka-amica-wa3s712blishb-p-154974.html>



Pralka AMICA WA3S712BLiSHB

Cena	1 472,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGDAMIPRW0086
Kod producenta	WA3S712BLiSHB
Kod EAN	5906006941758
PKWiU	27.51.13.0

Opis produktu

- **Zawias drzwiczek:** Lewy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Długość węża dopływowego:** 1,5 m
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor drzwiczek:** Czarny
- **Model:** Wolnostojący
- **Typ ładowania:** Od przodu
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Typ kontroli:** Obrotowy, Dotyk
- **Długość węża odpływowego:** 1,65 m
- **Okienko:** Tak
- **Klasa wydajności energetycznej:** B
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zużycie energii na 100 cykli:** 52 kWh
- **Moc:** 2100 W
- **Zużycie wody pranie:** 45 l
- **Wysokość produktu:** 845 mm
- **Szerokość produktu:** 597 mm
- **Waga produktu:** 64 kg
- **Głębokość produktu:** 497 mm
- **Minutnik:** Tak
- **System równoważenia balansu:** Tak
- **NFC:** Nie
- **Czas cyklu (max):** 208 min
- **Poziom hałasu (wirowanie):** 75 dB
- **Opóźniony start timera:** Tak
- **Pojemność znamionowa:** 7 kg
- **Sterowanie przez Wi-Fi:** Nie
- **Wstrzymanie płukania:** Tak
- **Opóźniony start:** 24 h
- **Dodawanie ubrania (pauza) funkcja:** Tak
- **Regulacja temperatury:** Tak
- **Klasa wirowania (suszenia):** B
- **Regulowana prędkość obrotów:** Tak
- **Samoczyszczący:** Tak
- **Maksymalna prędkość wirowania:** 1200 RPM
- **Funkcja pary:** Tak
- **Ochrona antybakteryjna:** Tak
- **Wybór programu czujnika:** Tak
- **Brzęczyk:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak

-
- **Wskaźnik pozostałego czasu:** Tak
 - **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
 - **Zabezpieczenie przed przepełnieniem:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Zawsze używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub pożaru., Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani otwierać obudowy, może to grozić porażeniem prądem.
 - **Programy prania:** Pranie wstępne, Wirowanie, Bawełna 20°C, Express 15', Wełna, Szybki, Eco 40-60, Płukanie, Kolor, Pranie ręczne, Jeansy, Mix, Antyalergiczny, Syntetyk, Bawełna
 - **Krótki program prania:** Tak
 - **Program płukania i odwirowywania:** Tak
 - **Program automatycznego czyszczenia:** Tak
 - **Pranie wstępne:** Tak
 - **Eco program prania:** Tak
 - **Program prania kolorowych ubrań:** Tak
 - **Ilość programów piorących:** 15

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Zawias drzwiczek:** Lewy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Długość węża dopływowego:** 1,5 m
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor drzwiczek:** Czarny
- **Model:** Wolnostojący
- **Typ ładowania:** Od przodu
- **Kolor panelu sterowania:** Czarny
- **Typ kontroli:** Obrotowy, Dotyk
- **Długość węża odpływowego:** 1,65 m
- **Okienko:** Tak

Moc:

- **Klasa wydajności energetycznej:** B
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Zużycie energii na 100 cykli:** 52 kWh
- **Moc:** 2100 W
- **Zużycie wody pranie:** 45 l

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 845 mm
- **Szerokość produktu:** 597 mm
- **Waga produktu:** 64 kg
- **Głębokość produktu:** 497 mm

Wydajność:

- **Minutnik:** Tak
- **System równoważenia balansu:** Tak
- **NFC:** Nie
- **Czas cyklu (max):** 208 min
- **Poziom hałasu (wirowanie):** 75 dB
- **Opóźniony start timera:** Tak
- **Pojemność znamionowa:** 7 kg
- **Sterowanie przez Wi-Fi:** Nie
- **Wstrzymanie płukania:** Tak
- **Opóźniony start:** 24 h
- **Dodawanie ubrania (pauza) funkcja:** Tak
- **Regulacja temperatury:** Tak
- **Klasa wirowania (suszenia):** B
- **Regulowana prędkość obrotów:** Tak
- **Samoczyszczący:** Tak
- **Maksymalna prędkość wirowania:** 1200 RPM

-
- **Funkcja pary:** Tak
 - **Ochrona antybakteryjna:** Tak

Ergonomia:

- **Wybór programu czujnika:** Tak
- **Brzęczyk:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Wskaźnik pozostałego czasu:** Tak
- **Zabezpieczenie przed dziećmi:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przepełnieniem:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zawsze używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub pożaru., Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani otwierać obudowy, może to grozić porażeniem prądem.

Programy zmywania:

- **Programy prania:** Pranie wstępne, Wirowanie, Bawełna 20°C, Express 15', Wełna, Szybki, Eco 40-60, Płukanie, Kolor, Pranie ręczne, Jeansy, Mix, Antyalergiczny, Syntetyk, Bawełna
- **Krótki program prania:** Tak
- **Program płukania i odwirowywania:** Tak
- **Program automatycznego czyszczenia:** Tak
- **Pranie wstępne:** Tak
- **Eco program prania:** Tak
- **Program prania kolorowych ubrań:** Tak
- **Ilość programów piorących:** 15