

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/pralka-hotpoint-h8-w946wb-eu-p-155004.html>



Pralka HOTPOINT H8 W946WB EU

Cena	2 214,12 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	AGDARSPRW0105
Kod producenta	H8 W946WB EU
Kod EAN	8050147639795
PKWiU	27.51.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ kontroli:** Przyciski, Obrotowy, Dotyk
- **Dwustronne drzwi:** Nie
- **Zawias drzwiczek:** Lewy
- **Tworzywo rury:** Plastik
- **Pojemność bębna:** 64 l
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Długość przewodu:** 1,2 m
- **Kolor drzwiczek:** Czarny
- **Typ ładowania:** Od przodu
- **Otwarcie drzwiczek:** Otwieranie boczne
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wolnostojące
- **Obciążenie:** 1700 W
- **Pranie zużywające energię:** 0,494 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Klasa wydajności energetycznej:** A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Pobór wody na cykl:** 45 l
- **Prąd:** 10 A
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Zużycie energii na 100 cykli:** 49 kWh
- **Wysokość produktu:** 845 mm
- **Głębokość przy otwartych drzwiach:** 112,5 cm
- **Waga produktu:** 83 kg
- **Głębokość produktu:** 643 mm
- **Szerokość produktu:** 599 mm
- **Głębokość przy zamkniętych drzwiach:** 64,4 cm
- **Pojemność znamionowa:** 9 kg
- **System równoważenia balansu:** Tak
- **Klasa wirowania (suszenia):** B
- **Pozostała wilgoć:** 53%
- **Czas cyklu (max):** 225 min
- **Ilość programów piorących:** 15
- **Poziom hałasu (wirowanie):** 71 dB
- **Regulowana prędkość obrotów:** Tak
- **Klasa emisji hałasu:** A
- **Programy prania:** Higiena/antyaleria, Bluzka/koszula, Eko, Spin/odpływ, Bawełna, Delikatny/jedwab, Pościel, Opieka nad dzieckiem, Para, Płukanie i wirowanie, Wełna, Syntetyk, Mix
- **System kontroli piany:** Tak
- **Maksymalna prędkość wirowania:** 1400 RPM
- **Regulowane nóżki:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak

-
- **Wskaźnik pozostałego czasu:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Zawsze używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub pożaru., Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani otwierać obudowy, może to grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ kontroli:** Przyciski, Obrotowy, Dotyk
- **Dwustronne drzwi:** Nie
- **Zawias drzwiczek:** Lewy
- **Tworzywo rury:** Plastik
- **Pojemność bębna:** 64 l
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Długość przewodu:** 1,2 m
- **Kolor drzwiczek:** Czarny
- **Typ ładowania:** Od przodu
- **Otwarcie drzwiczek:** Otwieranie boczne
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wolnostojące

Moc:

- **Obciążenie:** 1700 W
- **Pranie zużywające energię:** 0,494 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Klasa wydajności energetycznej:** A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Pobór wody na cykl:** 45 l
- **Prąd:** 10 A
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Zużycie energii na 100 cykli:** 49 kWh

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 845 mm
- **Głębokość przy otwartych drzwiach:** 112,5 cm
- **Waga produktu:** 83 kg
- **Głębokość produktu:** 643 mm
- **Szerokość produktu:** 599 mm
- **Głębokość przy zamkniętych drzwiach:** 64,4 cm

Wydajność:

- **Pojemność znamionowa:** 9 kg
- **System równoważenia balansu:** Tak
- **Klasa wirowania (suszenia):** B
- **Pozostała wilgoć:** 53%
- **Czas cyklu (max):** 225 min
- **Ilość programów piorących:** 15
- **Poziom hałasu (wirowanie):** 71 dB
- **Regulowana prędkość obrotów:** Tak
- **Klasa emisji hałasu:** A
- **Programy prania:** Higiena/antyaleria, Bluzka/koszula, Eko, Spin/odpływ, Bawełna, Delikatny/jedwab, Pościel, Opieka nad dzieckiem, Para, Płukanie i wirowanie, Wełna, Syntetyk, Mix
- **System kontroli piany:** Tak
- **Maksymalna prędkość wirowania:** 1400 RPM

Ergonomia:

- **Regulowane nóżki:** Tak
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Wskaźnik pozostałego czasu:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Zawsze używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub pożaru., Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani otwierać obudowy, może to grozić porażeniem prądem.