

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/pralka-turystyczna-adler-camry-cr-8052-3-kg-350-mm-kolor-bialy-p-154957.html>



## Pralka turystyczna Adler CAMRY CR 8052 (3 kg; 350 mm; kolor biały)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>399,75 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>AGDADLPRW0004</b> |
| Kod producenta   | <b>CR 8052</b>       |
| Kod EAN          | <b>5908256835795</b> |
| PKWiU            | <b>27.51.13.0</b>    |

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Zawias drzwiczek:** W górę
- **Typ ładowania:** Od góry
- **Kolor drzwiczek:** Szary
- **Tworzywo bębna:** Plastik
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wolnostojące
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Pobór mocy:** 190 W
- **Szerokość produktu:** 540 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Wysokość produktu:** 570 mm
- **Programy prania:** Wirowanie
- **Pojemność znamionowa:** 3 kg
- **Sterowanie przez Wi-Fi:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani otwierać obudowy, może to grozić porażeniem prądem., Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Zawsze używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub pożaru.

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Zawias drzwiczek:** W górę
- **Typ ładowania:** Od góry
- **Kolor drzwiczek:** Szary
- **Tworzywo bębna:** Plastik
- **Umiejscowienie urządzenia:** Wolnostojące
- **Typ kontroli:** Obrotowy

#### Moc:

- **Pobór mocy:** 190 W

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 540 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Wysokość produktu:** 570 mm

---

**Wydajność:**

- **Programy prania:** Wirowanie
- **Pojemność znamionowa:** 3 kg
- **Sterowanie przez Wi-Fi:** Nie

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie próbuj samodzielnie naprawiać ani otwierać obudowy, może to grozić porażeniem prądem., Trzymaj urządzenie z dala od źródeł wody, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Zawsze używaj urządzenia zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec ryzyku uszkodzenia lub pożaru.