



Cena	1 156,50 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	AGDBOSROK0021
Kod producenta	MUM 54251
Kod EAN	4242002681689
PKWiU	27.51.21.0

- **Diody LED:** Tak
- **Regulacja prędkości:** Tak
- **Sokowirówka:** Tak
- **Kolor produktu:** Stalowy
- **Ilość prędkości:** 7
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Funkcja pulse:** Tak
- **Maszynka do mielenia mięsa:** Tak
- **Pojemność miski:** 3,9 l
- **Schówek na przewód sieciowy:** Tak
- **Możliwość mycia w zmywarce:** Tak
- **Części wodoodporne:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Moc:** 900 W
- **Waga produktu:** 8,6 kg
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Wysokość produktu:** 282 mm
- **Głębokość produktu:** 271 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,3 kg
- **Końcówki do ubijania piany:** Tak
- **Wałek do ciasta:** Tak
- **Ubijacz:** Tak
- **Materiał wykonania miski:** Stal nierdzewna
- **Ostrzeżenia:** Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką., Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach., Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania.

Cechy:

- **Diody LED:** Tak
- **Regulacja prędkości:** Tak
- **Sokowirówka:** Tak
- **Kolor produktu:** Stalowy
- **Ilość prędkości:** 7
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Funkcja pulse:** Tak
- **Maszynka do mielenia mięsa:** Tak
- **Pojemność miski:** 3,9 l
- **Schowek na przewód sieciowy:** Tak

-
- **Możliwość mycia w zmywarce:** Tak
 - **Części wodoodporne:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Moc:** 900 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 8,6 kg
- **Szerokość produktu:** 280 mm
- **Wysokość produktu:** 282 mm
- **Głębokość produktu:** 271 mm

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,3 kg

Zawartość opakowania:

- **Końcówki do ubijania piany:** Tak
- **Wałek do ciasta:** Tak
- **Ubijacz:** Tak

Materiał:

- **Materiał wykonania miski:** Stal nierdzewna

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką., Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach., Przed rozpoczęciem czyszczenia odłączyć urządzenie od zasilania.