

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/srodek-do-czyszczenia-ekspresow-frischer-0-25l-p-149272.html>



Środek do czyszczenia ekspresów Frischer 0,25l

Cena	21,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AGAFRCEKO0003
Kod producenta	FR00099_250
Kod EAN	5900488909923
PKWiU	20.41.32.0

Opis produktu

- **Przeznaczenie:** Ekspres do kawy
- **Producent:** Frischer
- **Łatwość obsługi:** Tak
- **Typ produktu:** Płyn do czyszczenia urządzeń
- **Pojemność:** 0,25 l
- **Ilość:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Plastikowa butelka
- **Ostrzeżenia:** Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Nie wylewać do kanalizacji ani ścieków., Unikać uwolnienia do środowiska., Unikać kontaktu ze skórą i oczami., Trzymać z dala od dzieci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Przeznaczenie:** Ekspres do kawy
- **Producent:** Frischer
- **Łatwość obsługi:** Tak
- **Typ produktu:** Płyn do czyszczenia urządzeń

Waga i rozmiary:

- **Pojemność:** 0,25 l

Dane opakowania:

- **Ilość:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Plastikowa butelka

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach., Nie wylewać do kanalizacji ani ścieków., Unikać uwolnienia do środowiska., Unikać kontaktu ze skórą i oczami., Trzymać z dala od dzieci.