

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/tabletki-czyszczace-do-ekspresow-frischer-30szt-o16mm-p-149274.html>



## Tabletki czyszczące do ekspresów Frischer 30szt O16mm

Cena	<b>47,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGAFRCEKO0004</b>
Kod producenta	<b>FR00016_30</b>
Kod EAN	<b>5900488903013</b>
PKWiU	<b>20.41.32.0</b>

### Opis produktu

- **Typ produktu:** Tabletki do czyszczenia
- **Producent:** Frischer
- **Przeznaczenie:** Ekspres do kawy
- **Łatwość obsługi:** Tak
- **Ilość:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Plastikowy słoik
- **Ilość w opakowaniu:** 30
- **Ostrzeżenia:** Nie wylewać do kanalizacji ani ścieków., Unikać uwolnienia do środowiska., Trzymać z dala od dzieci., Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Typ produktu:** Tabletki do czyszczenia
- **Producent:** Frischer
- **Przeznaczenie:** Ekspres do kawy
- **Łatwość obsługi:** Tak

#### Dane opakowania:

- **Ilość:** 1 szt.
- **Rodzaj opakowania:** Plastikowy słoik
- **Ilość w opakowaniu:** 30

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wylewać do kanalizacji ani ścieków., Unikać uwolnienia do środowiska., Trzymać z dala od dzieci., Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące