

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-am-5ac21-60-antena-sektorowa-airmax-5-p-174292.html>



# Ubiquiti AM-5AC21-60 Antena sektorowa airMAX, 5

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena             | 747,66 zł             |
| Dostępność       | Aktualnie niedostępny |
| Numer katalogowy | KILUBQANT0008         |
| Kod producenta   | AM-5AC21-60           |
| Kod EAN          | 810354021428          |
| PKWiU            | 26.30.40.0            |

## Opis produktu

- **Współczynnik napięcia fali stojącej (VSRW):** 1,5:1
- **Typ montażu:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Polaryzacja:** Podwójna polaryzacja
- **Głębokość produktu:** 78 mm
- **Waga produktu:** 4,8 kg
- **Wysokość produktu:** 750 mm
- **Szerokość produktu:** 173 mm
- **Pasmo częstotliwości:** 5.1 - 5.8 GHz
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 21 dBi
- **Pozioma szerokość wiązki:** 60°
- **Pionowa szerokość wiązki:** 60°
- **Ilość sztuk:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177100
- **Ostrzeżenia:** Nie demontować obudowy urządzenia, grozi porażeniem prądem., Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i płynów., Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Współczynnik napięcia fali stojącej (VSRW):** 1,5:1
- **Typ montażu:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Polaryzacja:** Podwójna polaryzacja

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 78 mm
- **Waga produktu:** 4,8 kg
- **Wysokość produktu:** 750 mm
- **Szerokość produktu:** 173 mm

### Wydajność:

- **Pasmo częstotliwości:** 5.1 - 5.8 GHz
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 21 dBi
- **Pozioma szerokość wiązki:** 60°
- **Pionowa szerokość wiązki:** 60°

### Zawartość opakowania:

- 
- **Ilość sztuk:** 1

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177100

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie demontować obudowy urządzenia, grozi porażeniem prądem., Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i płynów., Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.