

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ubiquiti-am-5g20-90-airmax-sector-sektorowa-zewnetrzna-5ghz-20db-p-174330.html>



Ubiquiti AM-5G20-90 AirMax Sector Sektorowa Zewnętrzna 5GHz 20dB

Cena	548,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SIEUBQBAN0003
Kod producenta	AM-5G20-90
Kod EAN	810354020926
PKWiU	26.30.40.0

Opis produktu

- **Typ montażu:** Ściana
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Współczynnik napięcia fali stojącej (VSWR):** 1,5:1
- **Polaryzacja:** Podwójna polaryzacja
- **Typ anteny:** Antena sektorowa
- **Kolor produktu:** Biały
- **Szerokość produktu:** 700 mm
- **Waga produktu:** 5,9 kg
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm
- **Pionowa szerokość wiązki (5 GHz):** 2°
- **Pozioma szerokość wiązki:** 91°
- **Pozioma szerokość wiązki (5 GHz):** 4°
- **Pasmo częstotliwości:** 5.15 - 5.85 GHz
- **Pionowa szerokość wiązki:** 85°
- **Poziom wzmocnienia anteny (max):** 20,3 dBi
- **Ilość sztuk:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177100
- **Ostrzeżenia:** Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania., Nie demontować obudowy urządzenia, grozi porażeniem prądem., Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i płynów.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ montażu:** Ściana
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Współczynnik napięcia fali stojącej (VSWR):** 1,5:1
- **Polaryzacja:** Podwójna polaryzacja
- **Typ anteny:** Antena sektorowa
- **Kolor produktu:** Biały

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 700 mm
- **Waga produktu:** 5,9 kg
- **Głębokość produktu:** 135 mm
- **Wysokość produktu:** 70 mm

Wydajność:

-
- **Pionowa szerokość wiązki (5 GHz):** 2°
 - **Pozioma szerokość wiązki:** 91°
 - **Pozioma szerokość wiązki (5 GHz):** 4°
 - **Pasmo częstotliwości:** 5.15 - 5.85 GHz
 - **Pionowa szerokość wiązki:** 85°
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 20,3 dBi

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177100

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania., Nie demontować obudowy urządzenia, grozi porażeniem prądem., Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i płynów.