

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/wolnowar-crock-pot-csc063x-7-5l-p-156704.html>

## Wolnowar Crock-Pot CSC063X 7,5l



Cena	<b>296,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDCRPWON0006</b>
Kod producenta	<b>CSC063X</b>
Kod EAN	<b>5060569671467</b>
PKWiU	<b>27.51.24.0</b>

### Opis produktu

- **Timer:** Tak
- **Zdemowalna misa:** Tak
- **Licznik timera (maksymalny):** 20 h
- **Liczba osób:** 10 os.
- **Akcesoria można czyścić w zmywarce:** Tak
- **Liczba ustawień temperatury:** 3
- **Licznik timera (minimalny):** 0,5 h
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pojemność:** 7,5 l
- **Możliwość używania w piekarniku:** Tak
- **Podtrzymywanie ciepła:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Tworzywo wieka:** Szkło
- **Materiał miski do mieszania:** Ceramika
- **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny
- **Napięcie:** 220 - 230 V
- **Moc:** 320 W
- **Wysokość produktu:** 250 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Waga produktu:** 6,45 kg
- **Szerokość produktu:** 435 mm
- **Ostrzeżenia:** Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów., Nie dotykać gorących powierzchni podczas użytkowania., Przed czyszczeniem i przechowywaniem odłączyć urządzenie od zasilania.

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Timer:** Tak
- **Zdemowalna misa:** Tak
- **Licznik timera (maksymalny):** 20 h
- **Liczba osób:** 10 os.
- **Akcesoria można czyścić w zmywarce:** Tak
- **Liczba ustawień temperatury:** 3
- **Licznik timera (minimalny):** 0,5 h
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pojemność:** 7,5 l
- **Możliwość używania w piekarniku:** Tak
- **Podtrzymywanie ciepła:** Tak

#### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna

- 
- **Tworzywo wieka:** Szkło
  - **Materiał miski do mieszania:** Ceramika
  - **Kolor produktu:** Czarny, Srebrny

**Moc:**

- **Napięcie:** 220 - 230 V
- **Moc:** 320 W

**Waga i rozmiary:**

- **Wysokość produktu:** 250 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Waga produktu:** 6,45 kg
- **Szerokość produktu:** 435 mm

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych materiałów., Nie dotykać gorących powierzchni podczas użytkowania., Przed czyszczeniem i przechowywaniem odłączyć urządzenie od zasilania.