

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yamaha-mg10x-cv-10-kanalowa-konsola-mikserska-p-186814.html>



Yamaha MG10X CV - 10-kanalowa konsola mikserska

Cena	1 016,78 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NGLYAMKMI0006
Kod producenta	CMG10XCV
Kod EAN	4957812679671
PKWiU	27.90.11.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Typ produktu:** Mikser audio
- **Pobór mocy:** 22,9 W
- **Głębokość produktu:** 294 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Wysokość produktu:** 71 mm
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Pasma przenoszenia:** 20 - 48000 Hz
- **Liczba kanałów:** 10 kan.
- **Filtr górnoprzepustowy:** Tak
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nieliniowe):** 0,02%
- **6,35 mm (1/4 cala) wejście:** 6
- **Wejście RCA (stereo):** Tak, 2x
- **Wyjście XLR:** 2
- **Wejście footswitch TS 1/4" (6,35 mm):** 1
- **Wejścia combo XLR:** 4
- **FX Send (6,35 mm):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe 1/4" (6,35 mm):** 1
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed podłączeniem lub odłączeniem kabli., Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Nie otwierać urządzenia - grozi porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

Cechy:

- **Typ produktu:** Mikser audio

Moc:

- **Pobór mocy:** 22,9 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 294 mm
- **Szerokość produktu:** 244 mm
- **Waga produktu:** 2,1 kg

-
- **Wysokość produktu:** 71 mm

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak

Audio:

- **Pasma przenoszenia:** 20 - 48000 Hz
- **Liczba kanałów:** 10 kan.
- **Filtr górnoprzepustowy:** Tak
- **Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) (obciążenie nieliniowe):** 0,02%

Porty i interfejsy:

- **6,35 mm (1/4 cala) wejście:** 6
- **Wejście RCA (stereo):** Tak, 2x
- **Wyjście XLR:** 2
- **Wejście footswitch TS 1/4" (6,35 mm):** 1
- **Wejścia combo XLR:** 4
- **FX Send (6,35 mm):** 1
- **Wyjścia słuchawkowe 1/4" (6,35 mm):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed podłączeniem lub odłączeniem kabli., Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Nie otwierać urządzenia - grozi porażeniem prądem.