

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yamaha-mg12xu-12-kanalowa-konsola-mikserska-p-186837.html>



## Yamaha MG12XU - 12-kanalowa konsola mikserska

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 735,07 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>NGLYAMKMI0011</b> |
| Kod producenta   | <b>CMG12XUYEM</b>    |
| Kod EAN          | <b>4957812553865</b> |
| PKWiU            | <b>27.90.11.0</b>    |

### Opis produktu

- **Możliwość nagrywania sekwencji wideo:** Nie
- **Mikser DJ:** Nie
- **Typ produktu:** Mikser audio
- **Pobór mocy:** 22 W
- **Głębokość produktu:** 118 mm
- **Szerokość produktu:** 308 mm
- **Wysokość produktu:** 422 mm
- **Typ ekranu:** Tak
- **Przesłuch (1 kHz):** -78 dB
- **Cyfrowe przetwarzanie dźwięku:** 24 bit
- **Częstotliwość próbkowania:** 192 kHz
- **Liczba kanałów:** 12 kan.
- **Mikrofon:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 6.3 mm
- **Wejścia liniowe (RCA):** 2
- **Wyjście XLR:** 2
- **Wyjście monitora:** 2
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Nie otwierać urządzenia - grozi porażeniem prądem., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed podłączeniem lub odłączeniem kabli.
- **Ustawienia korektora:** Tak

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Możliwość nagrywania sekwencji wideo:** Nie
- **Mikser DJ:** Nie

#### Cechy:

- **Typ produktu:** Mikser audio

#### Moc:

- **Pobór mocy:** 22 W

#### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 118 mm
- **Szerokość produktu:** 308 mm
- **Wysokość produktu:** 422 mm

---

**Wyświetlacz:**

- **Typ ekranu:** Tak

**Audio:**

- **Przesłuch (1 kHz):** -78 dB
- **Cyfrowe przetwarzanie dźwięku:** 24 bit
- **Częstotliwość próbkowania:** 192 kHz
- **Liczba kanałów:** 12 kan.

**Porty i interfejsy:**

- **Mikrofon:** Tak
- **Wtyk słuchawek:** 6.3 mm
- **Wejścia liniowe (RCA):** 2
- **Wyjście XLR:** 2
- **Wyjście monitora:** 2

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od wody i wilgoci., Nie otwierać urządzenia - grozi porażeniem prądem., Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed podłączeniem lub odłączeniem kabli.

**Stabilizator:**

- **Ustawienia korektora:** Tak