

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zelazko-aurus-geyser-eco-3200w-p-156896.html>

## Żelazko Taurus Geyser Eco 3200W

Cena	<b>230,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDTAUZEL0008</b>
Kod producenta	<b>918715000</b>
Kod EAN	<b>8414234187154</b>
PKWiU	<b>27.51.23.0</b>

### Opis produktu

- **Ustawienie ECO:** Tak
- **Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania:** Tak
- **Silne uderzenie pary:** 220 g/min
- **Bezprzewodowy:** Nie
- **Precyzyjna końcówka:** Tak
- **Zbiornik wody:** Wbudowany
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Zmienna para wodna:** Tak
- **Stopa żelazka:** Anodowana
- **Funkcja spryskiwania:** Tak
- **Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny
- **Funkcja pary pod ciśnieniem:** Tak
- **Typ sterowania parą/temperaturą:** Ręczny
- **Model:** Żelazko suche i parowe
- **Łatwy w użyciu:** Tak
- **Moc żelazka:** 3200 W
- **Ilość:** 1
- **Żelazko dołączone:** Tak
- **Instrukcja obsługi:** Tak
- **Widoczny poziom wody:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie zostawiaj włączonego żelazka bez nadzoru., Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą, aby zapobiec porażeniu prądem., Zachowaj ostrożność podczas użytkowania urządzenia, aby uniknąć poparzeń.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Ustawienie ECO:** Tak
- **Blokada kapania zapobiega kapaniu wody na prasowane ubrania:** Tak
- **Silne uderzenie pary:** 220 g/min
- **Bezprzewodowy:** Nie
- **Precyzyjna końcówka:** Tak
- **Zbiornik wody:** Wbudowany
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Zmienna para wodna:** Tak
- **Stopa żelazka:** Anodowana
- **Funkcja spryskiwania:** Tak
- **Pionowy strumień pary umożliwia prasowanie wiszących tkanin:** Tak
- **Kolor produktu:** Niebieski, Czarny
- **Funkcja pary pod ciśnieniem:** Tak
- **Typ sterowania parą/temperaturą:** Ręczny
- **Model:** Żelazko suche i parowe

- 
- **Łatwy w użyciu:** Tak

**Moc:**

- **Moc żelazka:** 3200 W

**Dane opakowania:**

- **Ilość:** 1

**Zawartość opakowania:**

- **Żelazko dołączone:** Tak
- **Instrukcja obsługi:** Tak

**Wskazywanie:**

- **Widoczny poziom wody:** Tak

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie zostawiaj włączonego żelazka bez nadzoru., Chroń urządzenie przed kontaktem z wodą, aby zapobiec porażeniu prądem., Zachowaj ostrożność podczas użytkowania urządzenia, aby uniknąć poparzeń.