

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/sokowirówka-adler-ad-4128-p-155457.html>



## Sokowirówka ADLER AD 4128

Cena	<b>221,36 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AGDADLSOK0021</b>
Kod producenta	<b>AD 4128</b>
Kod EAN	<b>5903887809047</b>
PKWiU	<b>27.51.21.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor panelu sterowania:** Srebrny, Czarny
- **Części wodoodporne:** Tak
- **Pojemnik na sok:** Tak
- **Ilość prędkości:** 2
- **Pokrywa z otworem:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyłącznik bezpieczeństwa:** Tak
- **Pojemnik na miąższ:** 2 l, Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Pojemność pojemnika na sok:** 1 l
- **Typ produktu:** Sokowirówka odśrodkowa
- **Łatwość złożenia:** Tak
- **Przełącznik bezpieczeństwa:** Tak
- **Szybkość obrotowa:** 18000 RPM
- **Antypoślizgowe nóżki:** Tak
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
- **Typ kontroli:** Obrotowy
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Moc:** 1000 W
- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna
- **Ostrzeżenia:** Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach., Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi., Trzymać urządzenie i przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Kolor panelu sterowania:** Srebrny, Czarny
- **Części wodoodporne:** Tak
- **Pojemnik na sok:** Tak
- **Ilość prędkości:** 2
- **Pokrywa z otworem:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyłącznik bezpieczeństwa:** Tak
- **Pojemnik na miąższ:** 2 l, Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Pojemność pojemnika na sok:** 1 l
- **Typ produktu:** Sokowirówka odśrodkowa
- **Łatwość złożenia:** Tak
- **Przełącznik bezpieczeństwa:** Tak
- **Szybkość obrotowa:** 18000 RPM
- **Antypoślizgowe nóżki:** Tak

- 
- **Łatwość czyszczenia:** Tak
  - **Typ kontroli:** Obrotowy
  - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
  - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

**Moc:**

- **Moc:** 1000 W

**Materiał:**

- **Materiał obudowy:** Stal nierdzewna

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach., Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi., Trzymać urządzenie i przewód zasilający z dala od gorących powierzchni.